



T.E.L.L. Fernbedienungen für Fahrzeugwaagen

Typ FFB 06, FFB06-4 und FFB06-N



GRAMMGENAU.
... denn jedes Gramm zählt.

Für T.E.L.L. Straßenfahrzeugwaagen gibt es eine Reihe von Fernbedienungen, die ein detailliertes Erfassen der Wiedaten, auch ohne Absteigen ermöglichen. Hierdurch kann ein schneller, reibungsloser und effektiver Arbeitsablauf gewährleistet werden.

Es gibt bei uns 3 Handsender für die Fernbedienung Ihrer Waage.

Den **1-fach Handsender FFB 06**, der für die einfache und sichere Dateneingabe ideal ist, Fehlbedienungen werden dadurch fast unmöglich.

Dann gibt es einen **4-fach Handsender FFB 06-4** für einfache Identifikationen, aber auch zur Unterscheidung von Erst- und Zweitwägung und zur Nullstellung der Waage.

Als drittes gibt es den **Handsender FFB 06-N** mit einer numerischen Tastatur, die neben der Identifikation eine komfortable Möglichkeit bietet, Daten einzugeben und auch die Waage auf Null stellen kann.



1-fach Handsender FFB 06



Handsender FFB 06-N

Generell ist es bei der Benutzung von Fernbedienungen ratsam, eine Fernanzeige (z.B. Alpha 118, Alpha 116, Beta 50) woder zumindest eine

Ampel zu verwenden, damit Sie auf dem Fahrzeug auch Rückmeldungen vom System bekommen.



Handsender FFB 06-4



Großanzeigen Beta 50, Alpha 116 und Alpha 118



Signalampel



Verriegelung mit Fernbedienung einfach FFB06 mit der Software TEWASO

- Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die Fahrzeugwaagenbrücke.
- Betätigen Sie den Taster der Fernbedienung. Das bei dem Fahrzeug hinterlegte Leergewicht wird automatisch abgezogen. Auf der Fernanzeige wird nacheinander die Nummer der Fernbedienung, kurz WARTEN und

WAEG.OK angezeigt. Sämtliche Daten, wie Schlag, Kunde, Artikel usw., die vorher der Fernbedienung zugewiesen wurden, werden zusammen mit Laufnummer, Datum, Uhrzeit, Gewicht usw. im System gespeichert.

- Optional kann auch abwechselnd eine Erst- und Zweitwägung ausgeführt werden.



Verriegelung mit Fernbedienung mit 4 Tasten FFB06-4 mit der Software TEWASO

- Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die Brücke.
- Betätigen Sie den Taster für Erstwägung. Auf der Fernanzeige wird nacheinander die Nummer der Fernbedienung, kurz WARTEN und 1. WAEG.OK angezeigt. Die Wägung wird in der sogenannten Hofliste gespeichert.
- Fahren Sie von der Waage herunter und be- oder entladen Sie das Fahrzeug.
- Fahren Sie mit Fahrzeug wieder auf die Brücke.
- Betätigen Sie den Taster für Zweitwägung. Die vorherige Erstwägung wird dieser Wägung zugeordnet. Auf der Fernanzeige wird nacheinander die Nummer der Fernbedie-

nung, kurz WARTEN und 2.WAEG.OK angezeigt. Sämtliche Daten, wie Schlag, Kunde, Artikel usw., die vorher der Fernbedienung zugewiesen wurden, werden zusammen mit Laufnummer, Datum, Uhrzeit, Gewicht usw. im System gespeichert.

- Sollte die Fahrzeugwaage vor dem Befahren nicht 0 kg anzeigen, können Sie gegebenenfalls über die Fernbedienung die Waage auf Null stellen.
- Zusätzlich zur Erst- und Zweitwägung kann über die Fernbedienung auch eine Wägung mit hinterlegtem Leergewicht ausgeführt werden. (siehe Fernbedienung einfach)



Verriegelung mit Fernbedienung mit numerischer Tastatur FFB06-N mit der Software TEWASO

- Fahren Sie mit dem Fahrzeug auf die Brücke.
- Betätigen Sie die Taste F1 für Erstwägung. Auf der Fernanzeige wird nacheinander die Nummer der Fernbedienung, kurz WARTEN und 1. WAEG.OK angezeigt. Die Wägung wird in der Hofliste gespeichert.
- Fahren Sie von der Waage herunter und be- oder entladen Sie das Fahrzeug.
- Fahren Sie dann mit dem Fahrzeug wieder auf die Brücke.
- Betätigen Sie die Taste F2 für Zweitwägung. Auf der Fernanzeige wird die Nummer der Fernbedienung angezeigt. Im Anschluss werden, je nach vorheriger Einstellung im Programm, der KUNDE?, SCHLAG?, ARTIKEL?, usw. abgefragt. Dort können Sie nun die gewünschte Nummer eintippen

und mit Enter bestätigen. Nach der Bestätigung der letzten Abfrage erscheint kurz WARTEN und 2.WAEG.OK. Sämtliche Daten, wie Schlag, Kunde, Artikel usw., die vorher der Fernbedienung zugewiesen wurden, werden zusammen mit Laufnummer, Datum, Uhrzeit, Gewicht usw. im System gespeichert.

- Sollte die Fahrzeugwaage vor dem Befahren nicht 0 kg anzeigen, können Sie gegebenenfalls über die Fernbedienung die Waage auf Null stellen.
- Alternativ zur Erst- und Zweitwägung kann über die Fernbedienung auch eine Wägung mit hinterlegtem Leergewicht ausgeführt werden.



Die T.E.L.L. Fernbedienungen arbeiten perfekt, wenn Sie zusammen mit der Software TEWASO eingesetzt werden. Generell arbeiten Sie aber auch ohne diese Software.

Tip: Beim Anschluss einer IP-Kamera von T.E.L.L. wird bei jeder Wägung auch noch ein Foto in der Software hinterlegt.

